Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV	Input TV	TIMER AV	AV
AV	Input AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	(<>)	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VIERA Link	Viera Link	SOUND DUAL	Dual
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
HOLD	Hold	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 VCR	0 / VCR	0	0
i	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	VCR Power	HOME SMART	Smart
	DVD Power	APP MEDIA	Media
REC	DVD Rec	REC MODE	Rec
REC	VCR Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
PROGR	DVD	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PROGR	VCR	SHIFT + ▼	Shift + Down
RAMME	DVD	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
RAMME	VCR	SHIFT + ▲	Shift + Up
	DVD I <<	<<	I <<
	DVD <<	<<	<<
	VCR <<	SHIFT + <<	Shift + <<
	VCR I <<	SHIFT + <<	Shift + I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD >>I	>>I	>>I
	DVD >>	>>	>>
	VCR >>	SHIFT + >>	Shift + >>
	VCR >>I	SHIFT + >>I	Shift + >>I
	DVD Stop	■	Stop
	VCR Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop
	DVD Pause/Step	II	Pause
	VCR Pause / Step	SHIFT + II	Shift + Pause
	DVD Play	PLAY MODE ▶	Play
	VCR Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play