Mandis shop

AVERMEDIA RM-NN

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
SOURCE	Source / Mode (↔	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
PAGE-	I< / Page -	PRESET-	I<< / Preset-
PAGE-	I< / Page -	CH PAGE –	CH- / Page-
SLOW	I> Slow	LIST SMART	Smart / List
PAGE+	>I Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PAGE+	>I Page +	PRESET+	>>I / Preset+
QUALITY	Quality	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISK INFO	Disk Info	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
DELETE	Delete	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
F1	F1 / Eject	TV 1	1
F1	F1 / Eject	SURROUND	Eject / Surround
F2	F2	DVD 2	2
F3	F3	CD-STB 3	3

https://al-remotecontrols.nl/de/AVERMEDIA/1365-8929-ersatzfernbedienung-fur-AVERMEDIA-RM-NN.htm