Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH.LIST	ChList	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PIC	Pic	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CH +	Ch+	CH +	Ch +
CH −	Ch-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	ZOOM ⏏	Eject
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Epg	Guide	I <<	I <<
Fav	Pre Ch	>>I	>>I
Info	Info	Play	Play
Red	Red	Pause	Pause
Green	Green	Stop	Stop
Yellow	Yellow	Rec/Rep	Rec
Blue	Blue		
Reveal	Media		
Hold	D. Menu		
Index	SHIFT + DISPLAY INFO: Shift + Info		
Subpage	SHIFT + TIMER AV: Shift + AV		
List	Smart		
Mix	Options		
Subtitle	Subt		
Size	3D		
<<	<<		
>>	>>		