Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	SUB	AD SUBT	Subt
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Language	SOUND DUAL	Dual
	Go To	HOME SMART	Smart
	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Page +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up / CH +		Up
	Down / CH -		Down
	Right / Vol +		Right
	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Up / CH +	+ CH	Ch +
	Down / CH -	CH −	Ch -
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	Recall	RETURN BACK	Back
	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Time Shi	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Sub-T	Subt
TTX	Text
Mute	Mute
EPG	Guide
Audio	Dual
GOTO	Shift + Guide
Repeat	Shift + Text
Page +	Shift + Up
Page -	Shift + Down
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH +	Up
Up / CH +	Ch +
Down / CH -	Down
Down / CH -	Ch -
Right / Vol +	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
FAV	Shift + Pre Ch
TV / Radio	TV/R
Recall	Pre Ch
Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
	<< Rev		<<
	>> Fwd		>>
	I << Prev		I <<
	>>I Next		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshif		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung