Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Standby AV	Shift + Power
System Standby	Power
Video1	Shift + 4
Video 2	Shift + 1
DVD	Shift + 2
MD/Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
1 Tuner	1
Up	Up
2 Tuner	2
DVD Menu	D. Menu / Top
3 Tuner	3
Left	Left
4 Tuner	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	OK
5 Tuner	5
Right	Right
6 Tuner	6
7 Tuner	7
Down	Down
8 Tuner	8
Recall	Fav / Marker / PC
9 Tuner	9
>10 Tuner/Shift/-/-	Guide / EPG / -/--
0 Tuner	0
Enter/D. Tuning/Return Tuner	Back / Return
I<</CH/Preset-	I<< / Preset-
I<</CH Preset- Tuner	Shift + I<< / Preset-
>>I/CH/Preset+	>>I / Preset+
>>I/CH Preset+ Tuner	Shift + >>I / Preset+
Tv/Video/ANT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-	Master Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Tv Vol +	Shift + Vol +
D. Skip/ TV/ VTR	TV/ Radio /	Tv CH+	Shift + CH+ /
Play	Play / Slow	Master Vol -	Vol -
Pause	Pause / Step / Freeze	Tv Vol -	Shift + Vol -
Stop	Stop / Hold	Tv CH-	Shift + CH- /
2CH	Sound / Title		
A. F. D.	Eject / Surround		
Movie/ Music	Audio / Lang I/II		
Test Tone	Subtitle / EQ		
Main Menu	Menu / Home		
Multi CH	Picture / Format		
< Menu	Shift + Left		
Menu >	Shift + Right		
Muting	Mute / Dimmer		
-	CH- / Page-		
+	CH+ / Page+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	0	0
Video 1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	D.TUNING ENTER RETURN Enter/D.Tuning/Return	RETURN BACK Back / Return
Video 2	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH/PRESET I <<	PRESET- I << / Preset-
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	PRESET + >>I	PRESET+ >>I / Preset+
MD/Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	<<	TUNE- << / Tune-
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	>>	TUNE+ >> / Tune+
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	TV/VTR D.SKIP D.Skip/TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
1	TV 1 1	Play	SLOW Play / Slow
2	DVD 2 2	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
3	CD-STB 3 3	Stop	HOLD Stop / Hold
4	VIDEO 4 4	MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
5	TAPE 5 5	MASTER VOL Master Vol +	VOL + Vol +
6	TUNER 6 6	Master Vol -	VOL – Vol -
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
SHIFT >10 >10/Shift/-/-	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby CD	Power	5 Video 1	Shift + 5
Standby Video	Shift + Power	6 CD	6
Video 1	Smart / List	6 Video 1	Shift + 6
Video 2	Display / Media	7 CD	7
DVD	Blue / Prime Video / Random	7 Video 1	Shift + 7
MD/Tape	Green / APP / Repeat	8 CD	8
CD	Yellow / YouTube / Repeat	8 Video 1	Shift + 8
Tuner	Red / Netflix / Search	9 CD	9
1 CD	1	9 Video 1	Shift + 9
1 Video 1	Shift + 1	>10/Shift/-/--	Guide / EPG / -/--
2 CD	2	>10/Shift/-/-- Video 1	Shift + Guide / EPG / -/--
2 Video 1	Shift + 2	0 CD	0
3 CD	3	0 Video 1	Shift + 0
3 Video 1	Shift + 3	Enter/D.Tuning/Return CD	Back / Return
4 CD	4	Enter/D.Tuning/Return Video 1	Shift + Back / Return
4 Video 1	Shift + 4	I << CD	I << / Preset-
5 CD	5	I << Video 1	Shift + I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PRESET +	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+		
PRESET +	>>I Video 1	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
	<< CD	TUNE-	<< / Tune-		
	<< Video 1	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
	>> CD	TUNE+	>> / Tune+		
	>> Video 1	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR CD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
	Play CD	SLOW	Play / Slow		
	Play Video 1	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Pause Video 1	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold		
	Stop Video 1	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +		
	Master Vol -	VOL −	Vol -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	5 Video 2	Shift + 5
Standby Video	Shift + Power	6 MD/Tape	6
Video 1	Smart / List	6 Video 2	Shift + 6
Video 2	Display / Media	7 MD/Tape	7
DVD	Blue / Prime Video / Random	7 Video 2	Shift + 7
MD/Tape	Green / APP / Repeat	8 MD/Tape	8
CD	Yellow / YouTube / Repeat	8 Video 2	Shift + 8
Tuner	Red / Netflix / Search	9 MD/Tape	9
1 MD/Tape	1	9 Video 2	Shift + 9
1 Video 2	Shift + 1	>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide / EPG / -/--
2 MD/Tape	2	>10/Shift/-/-- Video 2	Shift + Guide / EPG / -/--
2 Video 2	Shift + 2	0 MD/Tape	0
3 MD/Tape	3	0 Video 2	Shift + 0
3 Video 2	Shift + 3	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	Back / Return
4 MD/Tape	4	Enter/D.Tuning/Return Video 2	Shift + Back / Return
4 Video 2	Shift + 4	I << MD/Tape	I << / Preset-
5 MD/Tape	5	I << Video 2	Shift + I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I MD/Tape	>>I / Preset+		
>>I Video 2	Shift + >>I / Preset+		
<< MD/Tape	<< / Tune-		
<< Video 2	Shift + << /		
>> MD/Tape	>> / Tune+		
>> Video 2	Shift + >> /		
D.Skip/TV/VTR MD/Tape	AV / Input / RDS		
D.Skip/TV/VTR Video 2	Shift + AV / Input / RDS		
Play MD/Tape	Play / Slow		
Play Video 2	Shift + Play /		
Pause MD/Tape	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	Shift + Pause / Step /		
Stop MD/Tape	Stop / Hold		
Stop Video 2	Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol+	Vol+		
Master Vol-	Vol-		