Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Nicam	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVB Menu	Media
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Menu	Menu
Back	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
AV/Tv	AV
EPG	Guide
SUBT	Subt
i/Info	Info
[≡]/Text	Text
[≡+]/Hold	Dual
[▼]/PGDN	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PGUP	[▲] PGUP	>>	>>		
INDEX	[≡i] / Index	CLEAR EXIT	Exit		
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	[≡?] / Reveal	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBPAGE	[≡o] / Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
LAST	Last	ZOOM ⏏	Eject		
P-MODE	P-Mode	ECO 3D	3D		