Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Nicam	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVB Menu	APP MEDIA	Media
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	AV/Tv	TIMER AV	AV
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	SUBT	AD SUBT	Subt
	i/Info	DISPLAY INFO	Info
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	[≡+]/Hold	SOUND DUAL	Dual
	[▼]/PGDN	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PGUP	[▲] PGUP	>>	>>
INDEX	[≡i] / Index	CLEAR EXIT	Exit
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	[≡?] / Reveal	SEARCH TV/R	TV/R
SUBPAGE	[≡o] / Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
LAST	Last	ZOOM ⏏	Eject
P-MODE	P-Mode	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung