Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/PC	TV/PC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
UPDATE	[≡x] / Update	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	[≡i] / Index	ZOOM ⏏	Eject
TIME	[≡o] / Time	HOME SMART	Smart
HOLD	[≡+] / Hold	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
REVEAL	[≡?] / Reveal	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung