| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer | Recall | Back / Return |
| Aspect | Shift + Picture / Format | Red | Red / Netflix / Search |
| P. Mode | Picture / Format | Green | Green / APP / Repeat |
| S. Mode | Sound / Title | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Audio / Nicam | Audio / Lang I/II | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Sleep | Sleep / Timer | Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Menu | Menu / Home |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | Enter | OK |
| 5 | 5 | Right | Right |
| 6 | 6 | Down | Down |
| 7 | 7 | Vol + | Vol + |
| 8 | 8 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 9 | 9 | CH + | CH+ / Page+ |
| 0 | 0 | Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Display | Display / Media | PVR Menu | D. Menu / Top |
| CH - | CH- / Page- | Media | Shift + Display / Media |
| TXT | Text / Goto | I << | I << / Preset- |
| Index | Setup / OPT / | >>I | >>I / Preset+ |
| Hold | Shift + Stop / | << | << / Tune- |
| Mix | Shift + Text / | >> | >> / Tune+ |
| Subpage | Eject / Surround | | |
| Reveal / Subtitl | Subtitle / EQ | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| Rec / Goto / | Rec / Rec Mode | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| List | Smart / List | | |
| TV / Radio | TV/ Radio / | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Play / Pause | Play / Slow | | |
| Play / Pause | Shift + Play / | | |
| Stop | Stop / Hold | | |