Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
HDMI	1
USB	2
OPT	Options
OPT	3
AV	AV
AV	4
Coax	5
Up / Alb/Preset	Up
Up / Alb/Preset	Ch +
Down / Alb/Prese	Down
Down / Alb/Prese	Ch -
Right / >>	Right
Right / >>	>>
Left / <<	Left
Left / <<	<<
Play / Pause	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Pause	Pause
Play / Pause	Ok
I <	I <<
Stop	Stop
>I	>>I
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Movie Sound	Red
Music Sound	Green
Game Sound	Yellow
Clock	Smart
Display	Info
DIM	Shift + Mute
Repeat	Text
Shuf	TV/R
Setup	Shift + Options
Setup	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
SUBW.VOL	Subw. Vol	APP MEDIA	Media		
AUDIO SYNC	Audio Sync	SOUND DUAL	Dual		