Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Radio & Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SKIP	I <<		I <<
SCAN	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCAN	>>		>>
SKIP	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	SOUND DUAL	Dual
SOUND EFFECT	Sound Effect	AD SUBT	Subt
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
HOME	Home	HOME SMART	Smart
3D SOUND	3D Sound	ECO 3D	3D
INFO/ DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TITLE/ POP UP	Title/Pop Up	APP MEDIA	Media
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up/ Preset +	Up
Down/ Preset -	Down
Right / Tuning+	Right
Left / Tuning-	Left
Enter	Ok
Red/ RDS	Red
Green/ PTY	Green
Yellow/ PTY Search	Yellow
Blue/ Mono/ Stereo	Blue
Marker	Format
Search	TV/ R
Sleep	Sleep
Music ID	List
Rec	Rec
Power Tv	Shift + Power
AV Input TV	Shift + AV
Vol + TV	Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol - TV	Shift + Vol -
PR/ CH+ Tv	Ch +
PR/ CH- Tv	Ch -