| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Source | Source | TIMER AV | AV |
| Picture | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| Sound | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Exit | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| EPG | EPG/Size | GUIDE | Guide |
| Subtitle | Subtitle/Index | SUBT | Subt |
| Sleep | Sleep/Hold | SLEEP | Sleep |
| Text | Text | TEXT | Text |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fav | FAV/ Sub. Code | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| Reveal TV | Tv/ Reveal | SEARCH TV/R | TV/ R | | |
| Mix Comp | Comp/ Mix | SETTINGS OPT | Options | | |
| Cancel Lang | Lang/ Cancel | SOUND DUAL | Dual | | |
| Info | Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back | | |
| I/II | I/II | DISC NAV LIST | List | | |
| Zoom | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject | | |
| DMP | DMP | HOME SMART | Smart | | |
| ▶II | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ▶II | Pause | II | Pause | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| DMP Display | Display/ DMP | ECO 3D | 3D | | |
| ◀◀ | << | « | << | | |
| ▶▶ | >> | » | >> | | |
| ⏮ | I << | ⏮ | I << | | |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I | | |