| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | P+ | CH + / PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Power | | Power |
| | P- | CH − / PAGE − | CH- / Page- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| | PP | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Display [ +] | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | [ ≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | ▯ | HOLD ■ | Stop / Hold |
| | ? | LIST SMART | Smart / List |
| | ↕ | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | - / ψ | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| | - / ψ | ◀ | Left |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| Menu | Menu | OK | OK |
| | + / >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | + / >>I | ▶ | Right |
| | ◇◇ / I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | ◇◇ / I-II | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |