Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Power	Power
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
PP	Back / Return
PP	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Display [+]	Display / Media
[≡]	Text / Goto
□	Stop / Hold
?	Smart / List
↕	Zoom / Size
- / ψ	I<< / Preset-
- / ψ	Left
Menu	Menu / Home
Menu	OK
+ / >>I	>>I / Preset+
+ / >>I	Right
◇◇ / I-II	Audio / Lang I/II
◇◇ / I-II	Setup / OPT /