Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[≡]	Text
INST	Smart
Up / P+	Up
Up / P+	Ch +
Down / P-	Down
Down / P-	Ch -
Right / V+	Right
Right / V+	Vol +
Left / V-	Left
Left / V-	Vol -
Menu	Menu
Menu	Ok
[≡i]	Info
□	Stop
X	Exit
↕ [+]	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
◕	Subt
?P◀P	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Pre Ch		