Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
Media	Media	APP MEDIA	Media
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Open TV/Radio	Open / TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
Open TV/Radio	Open / TV/Radio	ZOOM	Eject
Exit / Title	Exit / Title	CLEAR EXIT	Exit
EPG/ D.Menu	EPG / D. Menu	-/-- GUIDE	Guide
EPG/ D.Menu	EPG / D. Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
Goto	Red / Goto	A	Red
Angle	Green / Angle	B	Green
Repeat	Yellow / Repeat	C	Yellow
A-B	Blue / A-B	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH+	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
Repeat	Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Text	<< / Text	<<	<<
Text	<< / Text	REPEAT TEXT	Text
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
Subpage	>> / Subpage	>>	>>
Fav	I<< / FAV	I<<	I<<
Fav	I<< / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Index	>>I / Index	>>I	>>I
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
D.SETUP	D. Setup	SETTINGS OPT	Options
■	Stop	■	Stop
Hold/ Freeze	Hold / Freeze	SHIFT + ■	Shift + Stop
Lang/ Audio	Lang / Audio	SOUND DUAL	Dual
Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
S-Mode	S-Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Size/ Zoom	Size / Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
P-Mode	P-Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format