Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLII PARA.	PLII PARA.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ADJUST	Adjust -	SHIFT + ▼	Shift + Down
DSP	DSP -	SHIFT + ◀	Shift + Left
POWER	Power	⏻	Power
CH/LEVEL	CH/Level Up	+ CH	Ch +
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PTY SELECT	Up / PTY Selec	▲	Up
SEARCH M.	Down / Search M	▼	Down
EON PTY	Right / EON PT	▶	Right
EON TA	Left / EON TA	◀	Left
ENTER RDS	Enter / RDS	OK	Ok
OSD SETUP	Setup / OSD	SETTINGS OPT	Options
T.TONE MENU	Menu / T. Tone	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back
PSCAN ■	Stop / P. Scan	■	Stop
TUN ◀◀	<< / Tune -	«	<<
TUNE + ▶▶	>> / Tune +	»	>>
PRE ⏮	I<< / Preset -	⏮	I<<
PRESET + ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I
TUNER 1	1 / Tuner	1	1
CD 2	2 / CD	2	2
AUX 3	3 / AUX	3	3
TAPE 4	4 / Tape	4	4
5	5	5	5
VIDEO1 6	6 / Video 1	6	6
VIDEO2 7	7 / Video 2	7	7
VIDEO3 8	8 / Video 3	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Adj ust +	SHIFT + ▲ Shi f t + Up	AUX Pause	SHIFT + II Shi f t + Pause
7CH Di r	ECO 3D 3D	AUX Pl ay	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shi f t + Pl ay
CH Sel / T/ V	SEARCH TV/R TV/ R	AUX St op / P. Sca	SHIFT + ■ Shi f t + St op
SPK SET	CLEAR EXIT Exi t	AUX << / Tune	SHIFT + << Shi f t + <<
Aut o	AD SUBT Subt	AUX >> / Tune	SHIFT + >> Shi f t + >>
DSP +	SHIFT + ▶ Shi f t + Ri ght	AUX >>I / Preset	SHIFT + >>I Shi f t + >>I
St er eo	SOUND DUAL Dual	AUX I << / Pr eset	SHIFT + I<< Shi f t + I <<
CD	B Gr een		
AUDI O	A Red		
AUX	C Yel l ow		
TV	D Bl ue		
VCR	SHIFT + A Shi f t + Red		
SAT	SHIFT + D Shi f t + Bl ue		
CABLE	SHIFT + C Shi f t + Yel l ow		
DVD	SHIFT + B Shi f t + Gr een		
AUX Power /	SHIFT + ⏻ Shi f t + Power		
AUX Rec	SHIFT + REC MODE ● Shi f t + Rec		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
POWER	TV Power	⏻	Power
CH/LEVEL	TV CH/Level +	+ CH	Ch +
CH/LEVEL	TV CH/Level -	CH −	Ch -
CH SEL T/V	TV CH Sel. / T/	APP MEDIA	Media
MUTE	TV Mute	MUTE	Mute
VOLUME	TV Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL −	Vol -
TUNER 1	TV 1	1	1
CD 2	TV 2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX 3	TV 3	3	3
TAPE 4	TV 4	4	4
5	TV 5	5	5
VIDEO1 6	TV 6	6	6
VIDEO2 7	TV 7	7	7
VIDEO3 8	TV 8	8	8
9	TV 9	9	9
0	TV 0	0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH SEL T/V	CABLE CH Sel.	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
VOLUME	CABLE Volume	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + 1	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	SHIFT + 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX 3 CABLE 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
TAPE 4 CABLE 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 CABLE 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VIDEO1 6 CABLE 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VIDEO2 7 CABLE 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
VIDEO3 8 CABLE 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 CABLE 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 CABLE 0	SHIFT + 0 Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
POWER	DVD Power	POWER	Power
T.TONE / MENU	DVD Menu /	TOP MENU / MENU	Menu
AUDIO SEL.	DVD Audio Sel.	SOUND / DUAL	Dual
SUBTITLE	DVD Subtitle	AD / SUBT	Subt
ZOOM	DVD Zoom	ECO / 3D	3D
OSD / SETUP	DVD OSD	PICTURE / FORMAT	Format
PTY SELECT	DVD Up	▲	Up
EON TA	DVD Left	◀	Left
ENTER / RDS	DVD Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EON PTY	DVD Right	▶	Right
SEARCH M.	DVD Down	▼	Down
SLEEP / DISPLAY	DVD Display	DISPLAY / INFO	Info
◀ II	DVD Pause	II	Pause
▶	DVD Play	PLAY MODE / ▶	Play
PSCAN / ■	DVD Stop / P. Scan	■	Stop
– TUN / ◀◀	DVD <<	<<	<<
UNE + / ▶▶	DVD >>	>>	>>
– PRE / ⏮	DVD I <<	I <<	I <<
RESET + / ⏭	DVD >>I	>>I	>>I
TUNER / 1	DVD 1	1	1
CD / 2	DVD 2	2	2
AUX / 3	DVD 3	3	3
TAPE / 4	DVD 4	4	4
5	DVD 5	5	5
VIDEO1 / 6	DVD 6	6	6
VIDEO2 / 7	DVD 7	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD 8	8
DVD 9	9
DVD 0	0
SAT Power	SHIFT + Power
SAT CH/Level +	SHIFT + CH +
SAT CH/Level -	SHIFT + CH -
SAT CH Sel.	SHIFT + MEDIA
SAT Mute	SHIFT + MUTE
SAT Volume +	SHIFT + VOL +
SAT Volume -	SHIFT + VOL -
SAT 1	SHIFT + 1
SAT 2	SHIFT + 2
SAT 3	SHIFT + 3
SAT 4	SHIFT + 4
SAT 5	SHIFT + 5
SAT 6	SHIFT + 6
SAT 7	SHIFT + 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT 8	SHIFT + 8
SAT 9	SHIFT + 9
SAT 0	SHIFT + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
	CD Pause	II	Pause
	CD Play	PLAY MODE ▶	Play
PSCAN	CD Stop	■	Stop
– PRE	CD I<<	I<<	I<<
RESET +	CD >>I	>>I	>>I
TUNER 1	CD 1	1	1
CD 2	CD 2	2	2
AUX 3	CD 3	3	3
TAPE 4	CD 4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	CD 5	5	5
VIDEO1 6	CD 6	6	6
VIDEO2 7	CD 7	7	7
VIDEO3 8	CD 8	8	8
9	CD 9	9	9
0	CD 0	0	0
POWER	VCR Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
CH SEL T/V	VCR CH Sel.	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	VCR Rec	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
	VCR Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
MUTE	VCR Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TUNE +	VCR >>	SHIFT + >>	Shift + >>
– TUN	VCR <<	SHIFT + <<	Shift + <<
VOLUME	VCR Volume -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
VOLUME	VCR Volume +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
CH/LEVEL	VCR CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH/LEVEL	VCR CH-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Pause	SHIFT + II		
VCR Stop	SHIFT + ■		
VCR 1	SHIFT + 1		
VCR 2	SHIFT + 2		
VCR 3	SHIFT + 3		
VCR 4	SHIFT + 4		
VCR 5	SHIFT + 5		
VCR 6	SHIFT + 6		
VCR 7	SHIFT + 7		
VCR 8	SHIFT + 8		
VCR 9	SHIFT + 9		
VCR 0	SHIFT + 0		