# Mandis shop

3104 207 07862

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sky | HOME SMART | Smart |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | guida tv | -/-- GUIDE | Guide |
| | primafila | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | interattivi | APP MEDIA | Media |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| | <P> / txt | RETURN BACK | Back |
| | <P> / txt | REPEAT TEXT | Text |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| esc | esc | CLEAR EXIT | Exit |
| help | help | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |