Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
Eject	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	PORT	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	Tuning+ / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
REMAIN	Remain	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TUNING /CH	Tuning- / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TUNER MEMORY	Tuner Memory	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MO/ST	Mo / St	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TUNER MANUAL	Tuner Manual	LIST SMART	Smart / List
TUNER PRESET	Tuner Preset	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SD/HD	SD / HD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V-SOUND V-H/P	V-H/P / V-Sound	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P.BASS	P.Bass	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOUND EDIT	Sound Edit	TITLE SOUND	Sound / Title
LOGO	Logo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CD RIPPING	CD Ripping	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL —	Vol-	VOL —	Vol-
TUNING /CH	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down