Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear
Media	Display / Media
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
TV / Radio	TV/ Radio /
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUD	AUD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
HLP	HLP	LIST SMART	Smart / List		