| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | - - | | Guide |
| | P<P | | Pre Ch |
| | Menu | | Menu |
| | [ i ] | | Info |
| | Up / P+ | | Up |
| | Up / P+ | | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down / P- | | Down |
| | Down / P- | | Ch - |
| | Right / Vol+ | | Right |
| | Right / Vol+ | | Vol + |
| | Left / Vol- | | Left |
| | Left / Vol- | | Vol - |
| | OK | | Ok |
| | I/II | | Dual |
| | PP | | Back |
| | TV | | TV/R |
| | AV | | AV |
| | Mute | | Mute |
| | Red / Sound | | Red |
| | Red / Sound | | Shift + Dual |
| | Green / Picture | | Format |
| | Green / Picture | | Green |
| | Yellow / Feature | | Yellow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| INSTALL Blue / Install | D Blue |
| [≡] | REPEAT TEXT Text |
| [≡◷] | PROG SLEEP Sleep |
| [≡▯] | ■ Stop |
| [≡X] / [■■] | CLEAR EXIT Exit |
| [ /≡][ ■] | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text |
| [≡↕] / [▯] | ZOOM ⏏ Eject |
| [≡?] / PC | HOME SMART Smart |
| [≡i] | SETTINGS OPT Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |