Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	?	?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
2	2	DVD 2	2	@	@	LIST SMART	Smart / List
3	3	CD-STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4	^	Up	▲	Up
5	5	TAPE 5	5	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
6	6	TUNER 6	6	<	Left	◀	Left
7	7	AUX-HDD 7	7	OK	OK	OK	OK
8	8	USB 8	8	>	Right	▶	Right
9	9	BLUETOOTH 9	9	TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	⌄	Down	▼	Down
0	0	HDMI-SAT 0	0	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto	+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	–	Vol -	VOL –	Vol -
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
⏮	I <	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	..O	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		