Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
	Preset Down	CH –	Ch -
USB	USB	HOME SMART	Smart
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
D.SKIP	D. Skip	APP MEDIA	Media
PROGRAM /MEMO.	Program/Memo.	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
TUN. +	>>	>>	>>
TUN. +	>>I	>>I	>>I
TUN. –	<<	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUN. –	I <<	I <<	I <<
▶/II	Up	▲	Up
REPEAT	Down	▼	Down
TUN. +	Right / Tun+	▶	Right
TUN. –	Left / Tun-	◀	Left
■	OK	OK	Ok
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
EQ PATT.	EQ Patt.	SOUND DUAL	Dual
XDSS	XDSS	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	9	9		
0	0	0	0		
MP3 Info	MP3 Info	DISPLAY INFO	Info		