Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Amplifier Power	Power
CD Power	Shift + Power
Disc Layer	Smart
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Clear	Exit
Mode Select	Format
Title/Artist	Info
Play Select	3D
Restorer	Back
Time	Shift + AV
Repeat	Text
I <<	I <<
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
Call	Pre Ch
<<	<<
Stop	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
INPUT SELECT	Input Select U	CH +	Ch +
INPUT SELECT	Input Select Dow	CH −	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung