| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/RAD | TV / Rad | SEARCH TV/R | TV/R |
| FORMAT | Format | PICTURE FORMAT | Format |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| CH▲ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH▼ | CH- | CH − | Ch - |
| PAGE ▲ | Page+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| PAGE ▼ | Page- | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| ▲VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| ▼VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| SUB | Red / Sub | A | Red |
| SUB | Red / Sub | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Green / Audio | B | Green |
| AUDIO | Green / Audio | SOUND DUAL | Dual |
| INFO | Yellow / Info | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INFO | Yellow / Info | DISPLAY INFO | Info |
| TXT | Blue / TXT | D | Blue |
| TXT | Blue / TXT | REPEAT TEXT | Text |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PAUSE | Pause | ❚❚ | Pause |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| DVR | DVR | HOME SMART | Smart |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| ◀◀ | << | ≪ | << |
| ▶▶ | >> | ≫ | >> |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ⏮ | I << | ⏮ | I << |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| SCAN | Scan | APP MEDIA | Media |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |