Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV / DVD	TV / DVD	LIST SMART	Smart / List
Standby - On	Standby - On		Power
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Up	Up		Up
SELECT	Select	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DISC MENU	Menu Disc	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SYSTEM MENU	Menu System	HOME MENU	Menu / Home
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T/C	T/C	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BROWSER	Browser	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TV VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV / DVD	Smart / List
Standby - On	Power
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
OK	OK
CH-	CH- / Page-
Down	Down
Menu System	Menu / Home
Timer	Sleep / Timer
T/C	Setup / OPT /
Tuner	Shift + 6
Tuner	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Rec	Rec / Rec Mode
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tv Vol -	Vol -
Tv Vol +	Vol +