Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Display	Info
DVD / BD	Shift + 1
VCR / DVR	Shift + 2
CBL/SAT	Shift + 3
CD	Shift + 4
AUX	Shift + 5
TV / TAPE	Shift + 6
TUNER	Shift + 7
PORT	Shift + 8
Muting	Mute
CH/Disc/Album	Ch +
CH/Disc/Album	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Setup	Options
Return	Back
Audio	Dual
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Pause	Pause
Stop	Stop
Movie	Red
Music/Repeat	Green
Game/Random	Yellow
Stereo/Play Mode	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 / 11	0/ 11	0	0
+10/ - - / - - - 10/ Dimmer / D. Tun	+10/ - - / - - - 10/ Dimmer / D. Tun	GUIDE	Guide
CLR/ Sleep/ 12	CLR/ Sleep/ 12	PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power BD/DVD		Power
PREV CH/MENU	Menu/Prev CH	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE/TOP MENU	Top Menu/Guide BD/DVD	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup BD/DVD	HOME SMART	Smart
RETURN	Return BD/DVD	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio BD/DVD	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter BD/DVD	OK	Ok
	Up BD/DVD		Up
	Down BD/DVD		Down
PLAYLIST /CATEGORY	Right BD/DVD		Right
PLAYLIST /CATEGORY	Left BD/DVD		Left
	I<< BD/DVD		I<<
	>>I BD/DVD		>>I
	<< BD/DVD		<<
	>> BD/DVD		>>
	Play BD/DVD	PLAY MODE	Play
	Pause/Play rev. BD/DVD		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop BD/DVD		Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie Tv/Search BD/DVD	A	Red
LISTENI MUSIC REPEAT	Music/Repeat	B	Green
G MODE GAME RANDOM	Game/Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo/Play Mode BD/DVD	D	Blue
1	1 BD/DVD	1	1
2	2 BD/DVD	2	2
3	3 BD/DVD	3	3
4	4 BD/DVD	4	4
5	5 BD/DVD	5	5
6	6 BD/DVD	6	6
7	7 BD/DVD	7	7
8	8 BD/DVD	8	8
9	9 BD/DVD	9	9
11 0	0/11 BD/DVD	0	0
+10 D.TUN DIMMER	+10/--/--10/D.Tu Dimmer BD/DVD	GUIDE	Guide
12 CLR SLEEP	CLR/Sleep/12	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CBL/SAT	Text
Muting Receiver	Mute
Vol + Receiver	Vol +
Vol - Receiver	Vol -
Power CBL/SAT	Shift + Power
CH Disc/Album+ CBL/SAT	Ch +
CH Disc/Album- CBL/SAT	Ch -
Menu/Prev CH CBL/SAT	Shift + Menu
Top Menu/Guide CBL/SAT	Shift + Options
Return CBL/SAT	Shift + Back
Setup CBL/SAT	Shift + Smart
Up CBL/SAT	Shift + Up
Enter CBL/SAT	Shift + Ok
Down CBL/SAT	Shift + Down
Right CBL/SAT	Shift + Right
Left CBL/SAT	Shift + Left
Pause/Play rev. CBL/SAT	Shift + Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop CBL/SAT	Shift + Stop
<< CBL/SAT	Shift + Ch -
>> CBL/SAT	Shift + Ch +
Play CBL/SAT	3D
Movie Tv/Search CBL/SAT	Dual
Music/Repeat CBL/SAT	Subt
Game/Random	AV
Stereo/Play Mode CBL/SAT	Format
1 CBL/SAT	Shift + 1
2 CBL/SAT	Shift + 2
3 CBL/SAT	Shift + 3
4 CBL/SAT	Shift + 4
5 CBL/SAT	Shift + 5
6 CBL/SAT	Shift + 6
7 CBL/SAT	Shift + 7
8 CBL/SAT	Shift + 8
9 CBL/SAT	Shift + 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ 11 CBL/ SAT	SHIFT + 0 Shift + 0		
DVD/ BD	SEARCH TV/R TV/ R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power CD		Power
	CH/Disc+ CD		Ch +
	CH/Disc- CD		Ch -
	Return CD		Back
	Setup CD		Smart
	Audio CD		Media
	Up CD		Up
	Down CD		Down
	Right CD		Right
	Left CD		Left
	Enter CD		Ok
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD		Play
	Pause CD		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop CD		Stop
	Movie Tv/Search		Red
	Music/Repeat		Green
	Game/Random		Yellow
	Stereo/Play Mode		Blue
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0/11 CD		0
	+10/--/--10/D.Tu Dimmer CD		Guide
	CLR/Sleep/12		Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUTING Muting Receiver	MUTE Mute		
VOL + Vol + Receiver	+ VOL Vol +		
VOL - Vol - Receiver	VOL – Vol -		
CD CD	SEARCH TV/R TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power Receiver Zone 2		Power
MUTING	Muting Receiver	MUTE	Mute
VOL	Vol + Zone 2	+ VOL	Vol +
VOL	Vol - Zone 2	VOL –	Vol -
CH DISC	CH Disc/Album+ Zone 2	+ CH	Ch +
ALBUM	CH Disc/Album- Zone 2	CH –	Ch -
	Up Zone 2		Up
ENTER	Enter Zone 2	OK	Ok
	Down Zone 2		Down
PLAYLIST /CATEGORY	Right Zone 2		Right
PLAYLIST /CATEGORY	Left Zone 2		Left
RETURN	Return Zone 2	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup Zone 2	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio Zone 2	APP MEDIA	Media
	I<< Zone 2		I<<
	>>I Zone 2		>>I
	Play Zone 2	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> Zone 2		>>
	<< Zone 2		<<
	Pause Zone 2		Pause
	Stop Zone 2		Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie Tv/Search Zone 2	A	Red
LISTENI MUSIC REPEAT	Music/Repeat	B	Green
G MODE GAME RANDOM	Game/Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo/Play Mode Zone 2	D	Blue
1	1 Zone 2	1	1
2	2 Zone 2	2	2
3	3 Zone 2	3	3
4	4 Zone 2	4	4
5	5 Zone 2	5	5
6	6 Zone 2	6	6
7	7 Zone 2	7	7
8	8 Zone 2	8	8
9	9 Zone 2	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0/11 Zone 2	0	0
+10	+10/--/--10/D.Tuner Dimmer Zone 2	GUIDE	Guide
CLR SLEEP	CLR/Sleep/12	PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung