Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER ON	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
DVI	DVI	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DISPLAY PORT	Display Port	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
VGA	VGA	LIST SMART	Smart / List
Y/Pb/Pr	YPb/Pr	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
RGB/HV	RGB/HV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
AUDIO INPUT	Audio Input	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTION MENU	Option Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
1	I <<	PRESET-	I << / Preset-
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	Play	SLOW	Play / Slow
3	3	CD - STB 3	3
3	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
5	Stop	HOLD	Stop / Hold
6	6	TUNER 6	6
6	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	- -	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	Ent	OK	OK
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-	SHIFT + Down	CHANGE Change	RETURN BACK Back / Return
SET/ POINT ZOOM Set / Point Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	REMOTE ID SET Remote ID Set	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
+	SHIFT + Up	MTS MTS	SHIFT + OK Shift + OK
AUTO SET UP Auto Set Up	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools	[≡]	GOTO TEXT Text / Goto
Down	Down		
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
VOL + Vol +	VOL + Vol +		
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
CH/ ZOOM + CH/ Zoom+	CH + PAGE CH+ / Page+		
VOL - Vol -	VOL - Vol -		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
CH/ ZOOM - CH/ Zoom-	CH - PAGE CH- / Page-		
STILL ON/OFF Still On/Off	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
CAPTURE Still Capture	ANGLE INFO Info / Angle		
IMAGE FLIP Image Flip	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu		
PIP ON/OFF PIP On/Off	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program		
INPUT PIP Input	SURROUND Eject / Surround		