Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	TV / Radio		TV/Radio /
0	0	0	0
	↩PR		Back / Return
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up / PR+		Up
	Up / PR+		Shift + Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu / Home
	Left / Vol -		Shift + Left
	Left / Vol -		Left
	OK / List		OK
	OK / List		Shift + OK
	Right / Vol +		Shift + Right
	Right / Vol +		Right
	Info		Info / Angle
	Down / PR-		Shift + Down
	Down / PR-		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red / Audio		Shift + Red / Netflix /
	Red / Audio		Red / Netflix / Search
	Page+		CH+ / Page+
	Yellow / Subtitl		Shift + Yellow / YouTube /
	Yellow / Subtitl		Yellow / YouTube / Repeat
	Page-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / TXT	Shift + Green / APP /		
Green / TXT	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / L/R	Blue / Prime Video / Random		
: :	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
UHF	Setup / OPT /		
PAL / NTSC	D.Menu / Top		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
TV / AV	AV / Input / RDS		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
< Seek	Shift + << /		
Seek >	Shift + >> /		