| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| AV | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Swap | Back / Return |
| OK | OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up | Up |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| PR- | CH- / Page- |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| Left | Left |
| Vol - | Vol - |
| TV/TX | Text / Goto |
| PP | Fav / Marker / PC |
| 16:9 | Setup / OPT / |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Violet | Display / Media |
| [ ] Smart Contro | Picture / Format |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| CONTROLS ♪ Smart Controls | TITLE SOUND Sound / Title | | |
| MIX MIX/))·(( | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| PAT P100 P100/PAT | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| SUB SUB | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| UPDATE Update | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| HOLD Hold | HOLD ■ Stop / Hold | | |
| FREEZE DOUB Doub/Freeze | SURROUND ⏏ Eject / Surround | | |
| SCAN REV REV/Scan | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |