Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	⬆	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left / I<<		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
	Right / >>I		Right
	Down		Down
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Λ	CH +	Ch +
	V	CH −	Ch -
	<< / [↕]		<<
	>> / [▯]		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop / [?]		Stop
	Pause		Pause
	Rec / [/ ≡]	REC MODE	Rec
TV	RED / TV	A	Red
	Green / Pictur	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	RED / TV	TIMER AV	AV
	Yellow / Video	C	Yellow
	Blue / Audio	D	Blue
www	www	HOME SMART	Smart
❤	❤	FAV PRE-CH	Pre Ch
?	?	SETTINGS OPT	Options
	Orange	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung