Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
F. Direct	F. Direct	GUIDE	Guide
MEMO	Memo	PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TREBLE	Treble Up		Up
TREBLE	Treble Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS	Bass Up	CH +	Ch +
BASS	Bass Down	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
S-DIRECT	S. Direct	SEARCH TV/R	TV/R
NIGHT	Night	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
P.SCAN	PlayP. Scan	C	Yellow
DISP./RDS	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info
PTY	Stop/PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MODE	<>/Mode	ZOOM	Eject
	Tune/Search	D	Blue
	Tune/Search<<	B	Green
	Channel/Skip >>I		Right
	Channel/Skip I<<		Left
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power AMP	SHIFT + Power — Shift + Power	T. Tone AMP	SOUND DUAL — Dual
Auto AMP	SHIFT + 1 — Shift + 1		
DD AMP	SHIFT + 2 — Shift + 2		
DTS AMP	SHIFT + 3 — Shift + 3		
CS II AMP	SHIFT + 4 — Shift + 4		
EX/ES AMP	SHIFT + 5 — Shift + 5		
DSP AMP	SHIFT + 6 — Shift + 6		
M-CH ST AMP	SHIFT + 7 — Shift + 7		
2CH AMP	SHIFT + 8 — Shift + 8		
6. 1CH-In AMP	SHIFT + 9 — Shift + 9		
A/D AMP	SHIFT + 0 — Shift + 0		
OFF AMP	CLEAR EXIT — Exit		
Menu/OK AMP	TOP MENU MENU — Menu		
Up AMP	SHIFT + — Shift + Up		
Down AMP	SHIFT + — Shift + Down		
Right AMP	SHIFT + — Shift + Right		
Left AMP	SHIFT + — Shift + Left		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Memo		Guide
	Clear		Exit
	Menu		Menu
	Up		Up
	OK		Ok
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Rec		Rec
	Play/P.SCan		Yellow
	Pause/DISP/RDS		Info
	Stop PTY		D. Menu
	ATT		Options
	<>/Mode		Eject
	Tune Search		Blue
	Tune Search		Green
	Channel/Skip >>I		Ch +
	Channel/Skip I<<		Ch -
	Power CDR		Shift + Power
	1 CDR		Shift + 1
	2 CDR		Shift + 2
	3 CDR		Shift + 3
	4 CDR		Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5 CDR	SHIFT + 5 Shift + 5	Vol +	+ VOL Vol +
6 CDR	SHIFT + 6 Shift + 6	Vol -	VOL - Vol -
7 CDR	SHIFT + 7 Shift + 7	Mute	MUTE Mute
8 CDR	SHIFT + 8 Shift + 8	Night	SEARCH TV/R TV/R
9 CDR	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 CDR	SHIFT + 0 Shift + 0		
Clear CDR	DISC NAV LIST List		
Rec CDR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Play/P. Scan	PLAY MODE Play		
Pause/DISP/RDS	Pause		
Stop/PTY CDR	Stop		
<>/Mode CDR	>>I		
Tune Search	>>		
Tune Search	<<		
Channel / Skip >>I	SHIFT + CH - Shift + Ch -		
Channel / Skip I<<	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Memo	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Setup/T. Tone	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Play/P. Scan	C	Yellow
	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info
	Stop/PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Tune Search	D	Blue
	Tune Search	B	Green
	Channel/Skip >>I	CH +	Ch +
	Channel/Skip I<<	CH -	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
	ATT	SETTINGS OPT	Options
	Power MD	SHIFT +	Shift + Power
	1 MD	SHIFT + 1	Shift + 1
	2 MD	SHIFT + 2	Shift + 2
	3 MD	SHIFT + 3	Shift + 3
	4 MD	SHIFT + 4	Shift + 4
	5 MD	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 MD	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 MD	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 MD	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 MD	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 MD	SHIFT + 0 Shift + 0		
Memo MD	GUIDE Guide		
Clear MD	PRE-CH Pre Ch		
Rec MD	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Play/P.Scan MD	PLAY MODE Play		
Pause/DISP/RDS	Pause		
Stop/PTY MD	Stop		
Tune Search >>	>>		
Tune Search <<	<<		
Channel/Skip >>I	SHIFT + CH - Shift + Ch -		
Channel/Skip I<<	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
OK	OK Ok		
<>/Mode MD	ZOOM Eject		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMO	Memo	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options
	Rec	REC MODE	Rec
P.SCAN	Play/ P. Scan	C	Yellow
DISP./RDS	Pause/ DISP/ RDS	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE	<>/ Mode	ZOOM	Eject
	Tune Search	D	Blue
	Tune Search	B	Green
	Channel / Skip >>I	+ CH	Ch +
	Channel / Skip I<<	CH −	Ch -
MEMO	Memo DSS VCR	-/-- GUIDE	Guide
OFF	OFF DSS VCR 2	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu DSS VCR	TOP MENU MENU	Menu
	Up DSS VCR 2		Up
	Down DSS VCR		Down
OK	OK DSS VCR 2	OK	Ok
	Left DSS VCR 2		Left
	Right DSS VCR		Right
MODE	<>/ Mode DSS		>>I