Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	COMP1/2	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	BNC	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	DVI-D/HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
	Video1/2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	S-Video	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	LAN/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	User	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	Right		Right
	Enter	OK	OK
	Down		Down
	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pointer	LIST SMART	Smart / List
	E-Zoom+	PRESET+	>>I / Preset+
	Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-
	E-Zoom-	PRESET-	I<< / Preset-
	A/V Mute 1	TV 1	1
	A/V Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Split 2	DVD 2	2
	Split	ANGLE INFO	Info / Angle
	Freeze 3	CD-STB 3	3
	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Auto 4	VIDEO 4	4
	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Aspect 5	TAPE 5	5
	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Color Mode 6	TUNER 6	6
	Color Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	(7)	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
8	8	USB 8	8		
8	(8)	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
9	(9)	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Help ?	?/Help	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
Volum	Vol -	VOL −	Vol -		
olume	Vol +	+ VOL	Vol +		