| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power TV | Power |
| 1 TV | 1 |
| 2 TV | 2 |
| 3 TV | 3 |
| 4 TV | 4 |
| 5 TV | 5 |
| 6 TV | 6 |
| 7 TV | 7 |
| 8 TV | 8 |
| 9 TV | 9 |
| 0/-- TV | 0 |
| AV TV | AV |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Return TV | Back |
| PR+ TV | Ch + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| PR- TV | Ch - |
| Play TV | Play |
| << TV | << |
| >> TV | >> |
| Record TV | Rec |
| Stop TV | Stop |
| Pause TV | Pause |
| Exit TV | Exit |
| Menu TV | Menu |
| Violet/Text TV | Text |
| Red/Presets TV | Red |
| Green/List TV | Green |
| Yellow/Info TV | Yellow |
| Blue/Guide TV | Blue |
| Up TV | Up |
| Down TV | Down |
| Right/Zoom+ | Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left / Zoom- TV | Left |
| OK TV | Ok |
| TV | TV/R |
| Demo TV | Pre Ch |
| VCR | Smart |
| SAT | Media |
| DVD | Options |
| AUX | Format |
| AMP | 3D |
| Power AUX | Shift + Power |
| Red/Presets | Shift + Red |
| Green/List AUX | Shift + Green |
| Yellow/Info AU | Shift + Yellow |
| Blue/Guide AUX | Shift + Blue |
| Up AUX | Shift + Up |
| OK AUX | Shift + Ok |
| Down AUX | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right / Zoom+ | Shift + Right |
| Left / Zoom- AUX | Shift + Left |
| Exit AUX | Shift + Exit |
| Menu AUX | Shift + Menu |
| Violet/Text AU | Shift + Text |
| Return AUX | Shift + Back |
| PR+ AUX | Shift + Ch + |
| PR- AUX | Shift + Ch - |
| 1 AUX | Shift + 1 |
| 2 AUX | Shift + 2 |
| 3 AUX | Shift + 3 |
| 4 AUX | Shift + 4 |
| 5 AUX | Shift + 5 |
| 6 AUX | Shift + 6 |
| 7 AUX | Shift + 7 |
| 8 AUX | Shift + 8 |
| 9 AUX | Shift + 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/-- | 0 AUX | SHIFT + | 0 | Shift + 0 | | | |
| PLAY | Play AUX | SHIFT + | PLAY MODE | Shift + Play | | | |
| REVERSE | << AUX | SHIFT + | << | Shift + << | | | |
| FORWARD | >> AUX | SHIFT + | >> | Shift + >> | | | |
| STOP | Stop AUX | SHIFT + | ■ | Shift + Stop | | | |
| RECORD | Record AUX | SHIFT + | REC MODE | Shift + Rec | | | |
| PAUSE | Pause AUX | SHIFT + | II | Shift + Pause | | | |
| AV | AV AUX | SHIFT + | TIMER AV | Shift + AV | | | |
| DEMO | Demo AUX | SHIFT + | FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power DVD | Power | PR+ DVD | Ch + |
| Red/ Presets | Red | PR- DVD | Ch - |
| Green/ List DVD | Green | 1 DVD | 1 |
| Yellow/ Info DVD | Yellow | 2 DVD | 2 |
| Blue/ Guide DVD | Blue | 3 DVD | 3 |
| Violet/ Text DVD | Text | 4 DVD | 4 |
| Up DVD | Up | 5 DVD | 5 |
| Down DVD | Down | 6 DVD | 6 |
| Right/ Zoom+ | Right | 7 DVD | 7 |
| Left/ Zoom- DVD | Left | 8 DVD | 8 |
| OK DVD | Ok | 9 DVD | 9 |
| Exit DVD | Exit | 0 DVD | 0 |
| Menu DVD | Menu | AV DVD | AV |
| Vol + | Vol + | Demo DVD | Pre Ch |
| Vol - | Vol - | Play DVD | Play |
| Mute | Mute | << DVD | << |
| Return DVD | Back | >> DVD | >> |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Record DVD | Rec |
| Stop DVD | Stop |
| Pause | Pause |
| TV | TV/R |
| VCR | Smart |
| SAT | Media |
| DVD | Options |
| AUX | Format |
| AMP | 3D |
| Power VCR | Shift + Power |
| Red/Presets | Shift + Red |
| Green/List VCR | Shift + Green |
| Yellow/Info VC | Shift + Yellow |
| Blue/Guide VCR | Shift + Blue |
| Violet/Text VC | Shift + Text |
| Exit VCR | Shift + Exit |
| Menu VCR | Shift + Menu |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up VCR | Shift + Up |
| Down VCR | Shift + Down |
| Right/Zoom+ | Shift + Right |
| Left/Zoom- VCR | Shift + Left |
| OK VCR | Shift + Ok |
| Return VCR | Shift + Back |
| PR+ VCR | Shift + Ch + |
| PR- VCR | Shift + Ch - |
| 1 VCR | Shift + 1 |
| 2 VCR | Shift + 2 |
| 3 VCR | Shift + 3 |
| 4 VCR | Shift + 4 |
| 5 VCR | Shift + 5 |
| 6 VCR | Shift + 6 |
| 7 VCR | Shift + 7 |
| 8 VCR | Shift + 8 |
| 9 VCR | Shift + 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/-- | 0 VCR | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| REVERSE | << VCR | SHIFT + << | Shift + << | | |
| FORWARD | >> VCR | SHIFT + >> | Shift + >> | | |
| PLAY | Play VCR | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play | | |
| AV | AV VCR | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV | | |
| STOP | Stop VCR | SHIFT + ■ | Shift + Stop | | |
| RECORD | Record VCR | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec | | |
| PAUSE | Pause VCR | SHIFT + II | Shift + Pause | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | VCR | HOME SMART | Smart |
| | SAT | APP MEDIA | Media |
| | DVD | SETTINGS OPT | Options |
| | AUX | PICTURE FORMAT | Format |
| | AMP | ECO 3D | 3D |
| | Red/Presets | A | Red |
| | Green/List | B | Green |
| | Yellow/Info | C | Yellow |
| | Blue/Guide | D | Blue |
| | Violet/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right/Zoom+ | | Right |
| | Left/Zoom- | | Left |
| | OK | OK | Ok |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| PR+ | PR+ | + CH | Ch + |
| PR- | PR- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/-- | 0 | 0 | 0 | | |
| AV | AV | TIMER AV | AV | | |
| DEMO | Demo | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| REVERSE | << | << | << | | |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play | | |
| FORWARD | >> | >> | >> | | |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec | | |
| STOP | Stop | ■ | Stop | | |
| PAUSE | Pause | II | Pause | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/ R |
| VCR | VCR | HOME SMART | Smar t |
| SAT | SAT | APP MEDIA | Medi a |
| DVD | DVD | SETTINGS OPT | Opt i ons |
| AUX | AUX | PICTURE FORMAT | For mat |
| AMP | AMP | ECO 3D | 3D |
| PRESETS | Red/ Pr eset s | A | Red |
| INFO | Yel l ow/ I nf o | C | Yel l ow |
| GUIDE | Bl ue/ Gui de | D | Bl ue |
| TEXT | Vi ol et / Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| ZOOM + | Ri ght / Zoom+ | | Ri ght |
| ZOOM - | Lef t / Zoom- | | Lef t |
| OK | OK | OK | Ok |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT | Exi t |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| - | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Mut e | MUTE | Mut e |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| PR + | PR+ | + CH | Ch + |
| PR - | PR- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/-- | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| AV | AV | TIMER AV | AV | | |
| REVERSE | << | << | << | | |
| PLAY | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay | | |
| FORWARD | >> | >> | >> | | |
| RECORD | Recor d | REC MODE | Rec | | |
| STOP | St op | | St op | | |
| PAUSE | Pause | | Pause | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |