Mandis shop

Sony RM-AMU197

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power	⏻	Power
FUNCT –	Function-	SHIFT + ▼	Shift + Down
NCTION +	Function+	SHIFT + ▲	Shift + Up
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▲	Up	▲	Up
🗀–	Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
✣	OK	OK	OK
🗀+	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET – ⏮	I<</Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET + ⏭	>>I/Preset+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TUNING – ⏪	<</Tuning-	TUNE- ⏪	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNING + ⏩	>>/Tuning+	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-

https://all-remote-controls.nl/de/Sony/1061377-78801-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-AMU197-149274511.html