Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Tv		Power
NET	NET	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P.INFO	P. Info	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle
ATV	ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
SAT	SAT	SHIFT +	HDMI - SAT 0 Shift + 0
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SOURCE	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
<<	<< Source	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play Source	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>> Source	TUNE+ >>	>> / Tune+
CONTROL	Control	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC	Rec Source	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	HOLD ■ Shift + Stop /
■	Stop Source	HOLD ■	Stop / Hold
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/II/I+II/▼/O)	I/II/I+II/▼/O)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AV MODE	AV Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ECO	Eco	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search
[≡]	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
P-	CH- / Page-	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
End	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Back	Back / Return		
[. . .]	Subtitle / EQ		
[≡?]	Sound / Title		
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+]	Shift + AV / Input / RDS		