Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / TV/SAT	0
0 / TV/SAT	Smart / List
Page+	CH+ / Page+
Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Vol -
OK	OK
Right	Right
Right	Vol +
Down	Down
Menu	Menu / Home
Page-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--
i	Info / Angle
Text	Text / Goto
FAV / Red	Fav / Marker / PC
FAV / Red	Red / Netflix / Search
Sleep	Sleep / Timer
RCL / Blue	Blue / Prime Video / Random
AUD / Green	Green / APP / Repeat
LANG / Yellow	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LANG / Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat		