Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
TAPE	Tape	A	Red
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	Ok
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
– CENTER	Center-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
CENTER +	Center+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TEST	Test	RETURN BACK	Back
SURROUND +	Surround +	+ CH	Ch +
– SURROUND	Surround -	CH –	Ch -
POWER	Power TV	⏻	Power
TV VOL +	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
– TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 Tv	8	8
9	9 Tv	9	9
0	0 Tv	0	0
≥10/-/--	>10/ - / - - Tv	-/-- GUIDE	Gui de

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power DVD		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
TAPE	Tape	A	Red
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
▶	Play DVD	PLAY MODE ▶	Play
⏮/⏪	I<<<< DVD	<<	<<
■	Stop DVD	■	Stop
⏩/⏭	>>>>I DVD	>>	>>
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	Ok
TEST	Test	RETURN BACK	Back
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
– CENTER	Center-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
CENTER +	Center+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
SURROUND +	Surround +	CH +	Ch +
– SURROUND	Surround -	CH –	Ch -
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/ - / - - DVD	-/-- GUIDE	Gui de
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VO	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Mut i ng	MUTE	Mut e

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power CD		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TAPE	Tape	A	Red
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
	Stop CD		Stop
	I<<< CD		<<
	>>>I CD		>>
	Play CD	PLAY MODE	Play
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
TEST	Test	RETURN BACK	Back
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
– CENTER	Center-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
CENTER +	Center+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
SURROUND +	Surround +	CH +	Ch +
– SURROUND	Surround -	CH –	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
POWER	Power Tape	SHIFT +	Shift + Power
	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop
	Play Tape	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	I<<< Tape	SHIFT +	Shift + <<
	>>>I Tape	SHIFT +	Shift + >>
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1 CD- Tape	1		
2 CD- Tape	2		
3 CD- Tape	3		
4 CD- Tape	4		
5 CD- Tape	5		
6 CD- Tape	6		
7 CD- Tape	7		
8 CD- Tape	8		
9 CD- Tape	9		
0 CD- Tape	0		
>10/ - / - - CD- Tape	GUIDE		
Direct Tuning/ Disc Ente	TEXT		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power VCR		Power
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
TAPE	Tape	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
■	Stop	■	Stop
⏮/◀◀	⏮/ <<	«	<<
▶▶/⏭	>>/ >>|	»	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
1	1 VCR	1	1
2	2 VCR	2	2
3	3 VCR	3	3
4	4 VCR	4	4
5	5 VCR	5	5
6	6 VCR	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 VCR	7	7
8	8 VCR	8	8
9	9 VCR	9	9
0	0 VCR	0	0
≥10/-/--	>10/--/-- VCR	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Ente	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	Ok
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEST	Test	RETURN BACK	Back
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
CENTER -	Center -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CENTER +	Center +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
SURROUND +	Surround +	CH +	Ch +
SURROUND -	Surround -	CH −	Ch -
POWER	Power Tuner/Band	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner/Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner/Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner/Band	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner/Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner/Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner/Band	SHIFT + 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide