Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
(↔)	Audio / Lang I/II
TV	TV/ Radio /
_/	Sound / Title
[#]→	Picture / Format
[.≡]	Text / Goto
[≡+]	Shift + Stop /
[≡♦]	Shift + Zoom /
[≡x]◷	Back / Return
[≡?][+]	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
[≡i]	Info / Angle
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
A/B	A/B
7	7
8	8
9	9
Output	AV / Input / RDS
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C	Exit / Cancel / Clear
IN 123	IN 123
1-/TP Off	Fav / Marker / PC
C00	Setup / OPT /
2-/TP On	Shift + Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Prog+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Prog-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search	Contrast-	I<< / Preset-
Green	Green / APP / Repeat	Brightness-	Shift + Left
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Power Down	Shift + Power
Blue	Blue / Prime Video / Random	Prog- Down	Shift + CH- /
→>	Display / Media	<<	<< / Tune-
-[<>]	Left	Play	Play / Slow
[<>]+	Right	>>	>> / Tune+
♦	Zoom / Size	Stop	Stop / Hold
(*)	Menu / Home	Pause	Pause / Step / Freeze
→←	Smart / List		
[II··]	OK		
[II··]+	Up		
[...]	Subtitle / EQ		
Contrast+	>>I / Preset+		
Brightness+	Shift + Right		
[II··]-	Down		
Prog+ Down	Shift + CH+ / Page+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Down	Power
Prog+ Down	CH+ / Page+
Prog- Down	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Down	Power
Prog+ Down	CH+ / Page+
Prog- Down	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Down	Power
Prog+ Down	CH+ / Page+
Prog- Down	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung