Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
MONITOR	Monitor	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SELECT	Select	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SYSTEM	System	TOP MENU MENU	Menu
OK	Tracking	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SP/LP	SP/ LP	PICTURE FORMAT	Format
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
RECORD/OTR	Record	REC MODE	Rec
<<	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
INDEX	>I / Index	>>I	>>I
STOP	Stop		Stop
STILL	>I <I / Still	ECO 3D	3D