Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT SEL	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby / On	Power	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND Eject	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
SKIP F.ADV	F. ADV / Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
PROG/TRK +	PROG/TRK +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG/TRK -	PROG/TRK -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up	Up	Up	Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TITLE LIST DISC MENU Title List / Di Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
PLAY LIST TITLE MENU Playlist / Tit Menu	LIST SMART Smart / List		
ANYKEY Anykey	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
TV/VCR TV / VCR	MEDIA DISPLAY Display / Media		
REC REC	REC MODE Rec / Rec Mode		
REC SPEED Rec Speed	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
TIMER REC Timer Rec	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
TO DVD DUBBING Copy To DVD	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
DUBBING TO VCR Copy To VCR	APP REPEAT Green / APP / Repeat		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
TV MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
PROG/TRK +	Prog. +	CH PAGE +	CH+ / Page+		
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG/TRK −	Prog. -	CH PAGE −	CH- / Page-		