Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Smart / Mic	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Shift + Menu /
3	3	Home	Display / Media
4	4	[G]	Guide / EPG / -/--
5	5	Up	Up
6	6	i	Info / Angle
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	←	Back / Return
0	0	Down	Down
[≡]...	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Mute	Mute / Dimmer	You Tube	Shift + Yellow / YouTube /
P+	CH+ / Page+	Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -	Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		