Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY INFO.	Info. / Displa	DISPLAY INFO	Info
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FREEZE	Freeze	II	Pause
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO I/II	Audio I / II	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
HOLD	Hold	■	Stop
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung