Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
Mode/Auto	Smart	Left	Left
Options	Options	OK	Ok
FAV	Shift + Pre Ch	<<	<<
Sleep	Sleep	Play	Play
Red/Demo	Red	Pause	Pause
Green	Green	>>	>>
Yellow	Yellow	Stop	Stop
Blue	Blue	Rec	Rec
Menu	Menu	Vol +	Vol +
Exit	Exit	Vol -	Vol -
Source	AV	Mute	Mute
Net TV	Media	Format	Format
Back	Back	CH+	Ch +
Info	Info	CH-	Ch -
Up	Up	1	1
Down	Down	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0 .@	0	0	0		
PREV. CH	Prev. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
.	.	AD SUBT	Subt		