Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DISK SKIP	Disc Skip	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SYSTEM POWER	System Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SELECT10	Select 10	LIST SMART	Smart / List
P-FILE	P. File	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	HDMI-SAT 0	0
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
13	13	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
14	14	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
15	15	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
16	16	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DBFB	DBFB	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EQ REC	EQ Rec	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
◄	Left	◄	Left		
MODE L/R/L+R	Mode / L/R/L+R	OK	OK		
►	Right	►	Right		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
▼	Down	▼	Down		
EFFECT	Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	CD-STB 3	3
SYSTEM POWER	System Power		Power
TAPE	Tape	TAPE 5	5
<<	<< Deck A	TUNE- <<	<< / Tune-
<<	<< Deck B	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
<	< Deck A	<	Left
<	< Deck B	SHIFT + <	Shift + Left
<	Deck A >	>	Right
>	Deck A >	SLOW >	Play / Slow
>	Deck B >	SHIFT + >	Shift + Right
>	Deck B >	SHIFT + SLOW >	Shift + Play /
>>	>> Deck A	TUNE+ >>	>> / Tune+
>>	>> Deck B	SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /
■	Stop Deck A	HOLD ■	Stop / Hold
■	Stop Deck B	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
II	Pause Deck A	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
II	Pause Deck B	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
O	O Deck A	OK	OK
O	O Deck B	SHIFT + OK	Shift + OK
●	Rec Deck A	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
●	Rec Deck B	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	AUX-HDD 7	7
VIDEO1	Video 1	TV 1	1
VIDEO2	Video 2	DVD 2	2
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VIDEO3	Video 3	VIDEO 4	4
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)	VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
SYSTEM POWER	System Power	Power	+ VOL	Vol +	+ VOL Vol +
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)	VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
SHIFT	Shift	ANGLE INFO Info / Angle	VOL −	Vol -	VOL − Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)			
HALL 1	1	TV 1 (1)			
ORCHESTRA 2	2	DVD 2 (2)			
THEATER 3	3	CD-STB 3 (3)			
SIMULATED 4	4	VIDEO 4 (4)			
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)			
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5 (5)			
GYM 6	6	TUNER 6 (6)			
DISCO 7	7	AUX-HDD 7 (7)			
BGM 8	8	USB 8 (8)			
CAR 10	9	BLUETOOTH 9 (9)			
CAR 10	10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--			
VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)			

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1
SYSTEM POWER	System Power	Power	VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	+ VOL	Vol +	+ VOL Vol +
SELECT10	Select 10	LIST SMART Smart / List	VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
P-FILE	P. File	MEDIA DISPLAY Display / Media	VOL −	Vol -	VOL − Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6			
HALL 1	1/ Hall	TV 1 1			
ORCHESTRA 2	2/ Orchestra	DVD 2 2			
THEATER 3	3/ Theater	CD-STB 3 3			
SIMULATED 4	4/ Simulated	VIDEO 4 4			
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7			
JAZZ CLUB 5	5/ Jazz Club	TAPE 5 5			
GYM 6	6/ Gym	TUNER 6 6			
DISCO 7	7/ Disco	AUX-HDD 7 7			
BGM 8	8/ BGM	USB 8 8			
WM 9	9/ WM	BLUETOOTH 9 9			
CAR 10	10/ Car	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--			