Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Rad		TV/Radio /
	Search/*		Shift + Red / Netflix /
	Subtitle		Subtitle / EQ
	☼		Setup / OPT /
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	.../*		Display / Media
	Vol +		Vol +
	FAV/ /Quic Acces/		Fav / Marker / PC
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Guide		Guide / EPG / -/--
	CH-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Text		Text / Goto
	Home		Menu / Home
	T. Opt.		Shift + Setup / OPT / Tools
	Back		Back / Return
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Down	Down		Down		
Q.MENU/*	Q. Menu/*	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MOVIES/*	Movies	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		