Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
LAST	Last	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up / CH+		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH▼	Down / CH-		Down
CH▼	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL ▶	Right / Vol +		Right
VOL ▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Left / Vol -		Left
VOL ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAVOR	Favor	FAV PRE-CH	Pre Ch
⏮	Red / I<<	A	Red
⏮	Red / I<<	K<	I<<
⏭	Green / >>I	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green / >>I		>>I
	Yellow / <<	C	Yellow
	Yellow / <<		<<
	Blue / >>	D	Blue
	Blue / >>		>>
▶/II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Play/Pause		Pause
■	Stop	■	Stop
	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung