Mandis shop

TT- SK15

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
BT	BT	1	1
AUDIO/AUX	Audio / Aux	2	2
COAX	COAX	3	3
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
OPT	OPT	4	4
+	+		Up
+	+	+ VOL	Vol +
–	-		Down
–	-	VOL –	Vol -
	>>I		>>I
	>>I		>>
	>>I		Right
	I <<		I <<
	I <<		<<
	I <<		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Play/Pause		Pause
	Play/Pause	OK	Ok