Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Eject	ZOOM	Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ANGLE	Angle	APP MEDIA	Media
3D	3D	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE/PBC	Title/PBC	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PLAY	Play	OK	Ok
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
MARK	Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Pause		Pause
	II >	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
▶▶I	>>I	▶▶I	>>I
I◀◀	I <<	I◀◀	I <<
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLOW	Slow	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INTRO	Intro	SHIFT + B	Shift + Green
CHANNEL	Channel	DISC NAV LIST	List
V-MODE	V-Mode	HOME SMART	Smart
SYSTEM	System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
♭	b	B	Green
♮	b|	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
#	#	D	Blue