Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / [/≡]	Play / Slow
Pause / [T.S]	Pause / Step / Freeze
Stop / [≡□]	Stop / Hold
Rec / [≡↕]	Rec / Rec Mode
<< / [≡◷]	<< / Tune-
I<< / [≡i]	I<< / Preset-
>>I / [≡?]	>>I / Preset+
>> / [≡X]	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Settings ⚙	Setup / OPT /
Settings ⚙	Display / Media
Input	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
☰	D.Menu / Top
Google Assist	Smart / List
←	Back / Return
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Home ⌂	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
I/II	Audio / Lang I/II
[≡]	Text / Goto
Subt	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung